

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

### Therma Grip Volk

- Confeccionada em fibra acrílica e sintética
- Revestida com látex corrugado
- Disponível nos tamanhos: P, M, G e EG.

• **CA: 18.663**

- A luva Therma Grip Volk, foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção térmica (frio) e mecânica. Indicada para setores operacionais de Indústrias alimentícias, armazéns, portos e terminais de cargas frias, frigoríficos, e manipulação de peças frias.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos; EN 511: Riscos Térmicos (Frio).

#### 1. Resistência Mecânica - EN 388:2003

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	1
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1

#### 2. Resistência Térmica (Frio) - EN 511:2006

Ensaio	Nível
Frio Convectivo	X
Frio Contato	4
Penetração de Água	0

Resistência Térmica (R) em m<sup>2</sup> K / W - 0,150 ≤ R

#### 3. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
10.17.600.09--P	P	7898207213285	17898207213282	27898207213289
10.17.600.09--M	M	7898207213292	17898207213299	27898207213296
10.17.600.09--G	G	7898207213308	17898207213305	27898207213302
10.17.600.09--EG	EG	7898207213315	17898207213312	27898207213319

#### 4. Instruções de uso

##### REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

#### 5. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.